

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI WEWNĘTRZNYCH MARKI GOOD LOCK & DOORS ORAZ DRZWI PRIVATE

wraz z Kartą Gwarancyjną oraz Instrukcją użytkowania



Typ	
Model	
Wykończenie	
Rozmiar	
Data produkcji	
Nr zlecenia	

GOOD LOCK | DOORS |

drzwi do toalet, biur i pomieszczeń technicznych

SPIS TREŚCI

1. Instrukcja montażu drzwi PRIVATE na ościeżnicy MDF oraz drzwi wewnętrznych bezprzylgowych	4
2. Instrukcja montażu drzwi PRIVATE na ościeżnicy metalowej kątowej OK11 oraz drzwi wewnętrznych bezprzylgowych	5
3. Instrukcja montażu drzwi PRIVATE na ościeżnicy metalowej kątowej OR11 oraz drzwi wewnętrznych bezprzylgowych	6
4. Instrukcja użytkowania i konserwacji drzwi	7
5. Warunki gwarancji	8
Okres gwarancji	8
Procedura zgłaszania reklamacji	8
Procedura wydania zamówionych produktów	9
Ograniczenia odpowiedzialności Gwaranta	10
6. Karta gwarancyjna	11

1. Instrukcja montażu drzwi PRIVATE na ościeżnicy MDF oraz drzwi wewnętrznych bezprzylgowych.

Etap 1. Przygotowanie otworu

a) dostosowanie otworu do wymiarów (wymagane wymiary minimalne)

DLA PIANKI				
Rozmiar	S0	S2	H0	H2
70"		743		2018
80"		843		
90"		943		
100"		1043		

S0 – szerokość otworu w murze [mm]

H0 – wysokość otworu w murze [mm]

S2 – szerokość skrzydła [mm]

H2 – wysokość skrzydła [mm]

b) oczyszczenie otworu celem zwiększenia przyczepności materiału wypełniającego – pianka.

Etap 2. Skręcenie elementów ościeżnicy z zachowaniem staranności łączeń kątów (przed zamontowaniem do otworu).

Etap 3. Ustalenie szczeliny przypodłogowej i ewentualne skrócenie ościeżnicy. Standardowy wymiar „m” wynosi 11 (+2/-1) mm. (Rys. 1)

Etap 4. Wstawienie ościeżnicy w otwór, zaklinowanie i ustawienie pionu belki zawiasowej i poziomu belki górnej. Zabezpieczenie krawędzi ościeżnicy przed zabrudzeniem taśmą papierową.

Etap 5. Zakotwienie belki zawiasowej przy pomocy trzech kotew montażowych. Kotwy należy zamontować w otworach $\phi 6$ wywierconych pod kątem w głąb muru w celu uniknięcia odsadzania tynku (Rys. 2). Ze względów estetycznych zaleca się wkręcać je pod zawiasy.


Etap 6. Zawieszenie skrzydła i zamontowanie w skrzydle zamków Schlage zgodnie z dołączoną instrukcją producenta.

Etap 7. Spasowanie krawędzi skrzydła z krawędzią ościeżnicy po stronie zamkowej. Sprawdzenie ustawienia ościeżnicy i przylegania do niej skrzydła oraz poprawności funkcjonowania zamka (ewentualnie korekta ustawień).


Etap 8. Przy zamkniętym skrzydle sprawdzenie równości szczelin po każdej ze stron. Sprawdzenie równości przekątnych.

Etap 9. Zakotwienie ościeżnicy od strony zamkowej przy pomocy jednej kotwy ze względów estetycznych wkręcającej pod uszczelkę lub blachę zaczepową ościeżnicy. Otwory pod kotwy wykonać analogicznie do Etapu 5. W przypadku drzwi z zawiasami chowanymi dokonać regulacji zawiasów zgodnie z dołączoną etykietą.

Etap 10. Wypełnienie szczelin pianką montażową (zalecamy użycie pianek niskorozprężnych). Ze względu na możliwość wykrzywienia się ramiaków ościeżnicy zaleca się stosowanie poziomych rozpórek zabezpieczających (Rys.3). Pozostawić rozpórki na czas zalecany



rys.1



rys. 2



rys. 3

przez producenta pianki.

UWAGA! Nie należy stosować obróbki murarskiej – pozostawić szczelinę wypełnioną wyłącznie pianką montażową.

Etap 11. Obróbka wykończeniowa poprzez obcięcie nadmiaru pianki i wklejenie starannie skróconych opasek (złączki dołączone w komplecie). Opaski należy kleić do muru, nie do ościeżnicy. W razie potrzeby wykonać regulację. Do wykończenia nie używać materiałów murarskich mokrych, ewentualne węglarki wykończyć przy użyciu tzw. suchych tynków (tj. płyt gipsowych).

2. Instrukcja montażu drzwi PRIVATE na ościeżnicy metalowej kątownej OK11 oraz drzwi wewnętrznych bezprzylgowych

Etap 1. Przygotowanie otworu

a) dostosowanie otworu do wymiarów (wymagane wymiary minimalne):

PRIVATE				
Rozmiar	S0	S2	H0	H2
80"	905	843	2060	2018
90"	1005	943		
100"	1105	1043		

S0 – szerokość otworu w murze [mm]

S2 – szerokość skrzydła we wrębie [mm]

H0 – wysokość otworu w murze [mm]

H2 – wysokość skrzydła we wrębie [mm]


b) oczyszczenie otworu celem zwiększenia przyczepności materiałów wypełniających.

Etap 2. Montaż ościeżnicy w murze lub w konstrukcji GK.


Przed montażem ościeżnic należy sprawdzić, czy ościeżnice nie uległy uszkodzeniu (odkształceniu) w czasie składowania lub transportu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń np. miejscowe wygięcia, skrzywienia, wichrowatość, należy doprowadzić do ich wyeliminowania tak, aby została zachowana prawidłowa współpraca drzwi z ościeżnicą. Jeżeli stwierdzone zostaną ślady korozji lub uszkodzenia powłoki ochronnej, należy usunąć korozję i wykonać poprawki lakiernicze. Montowanie ościeżnic uszkodzonych jest niedopuszczalne. Przed zamontowaniem ościeżnic należy ich zewnętrzną powierzchnię zabezpieczyć przed zabrudzeniem np. taśmą lub folią.

Ościeżnice należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną. Zaleca się, aby montażu ościeżnic dokonywały wyspecjalizowane grupy montażowe.

a) Montaż ościeżnicy rozpocząć od usunięcia listw progowych zabezpieczających ościeżnicę przed deformacją na czas transportu (Rys.1).



b) Wstawiennicę ościeżnicy w otwór, jej wypoziomowanie i ustawienie pionu, a następnie zabezpieczenie krawędzi ościeżnicy przed zabrudzeniem taśmą papierową.



c) Zamontowanie ościeżnicy od strony zawiosowej przy pomocy kołków rozporowych, wkręcanych w przygotowane otwory montażowe. W ścianie murowanej poprzez większe otwory w uchwytych montażowych zaznaczyć miejsca wierceń. Usunąć ramę, wywiercić otwory i ponownie osadzić ramę przytwierdzając ją do ściany kotwami montażowymi. W ścianie z płyt G-K ramę bazową zamontować blachowkrętami przez mniejsze otwory w uchwytych montażowych.



Etap 3. Zawieszenie skrzydła i zamontowanie w skrzydle zamków Schlage zgodnie z dołączoną instrukcją.

Etap 4. Spasowanie krawędzi skrzydła z krawędzią ościeżnicy po stronie zamkowej. Sprawdzenie ustawienia ościeżnicy i przylegania do niej skrzydła oraz poprawności funkcjonowania zamka.

Etap 5. Przy zamkniętym skrzydle sprawdzenie równości szczelin po każdej ze stron. Sprawdzenie równości przekątnych.

Etap 6. Zakotwienie ościeżnicy od strony zamkowej.

Etap 7. Zamontowanie min. 3 szt. listew rozporowych (Rys.5) i wypełnienie szczeliny między ościeżnicą a murem pianką. Listwy rozporowe powinny być podparte między miejscami dyblowania ościeżnicy. W celu utrzymania parametrów akustycznych należy dokładnie wypełnić szczelinę pomiędzy murem a ościeżnicą. Pozostawić rozpórki na czas określony przez producenta pianki.

Zaleca się stosowanie pianek niskorozprężnych!

Etap 8. Obróbka wykończeniowa – ze względu na dużą agresywność korozyjną nie zaleca się stosowania zapraw na bazie gipsu lub samego gipsu.

3. Instrukcja montażu drzwi PRIVATE na ościeżnicy metalowej regulowanej OR11.

Etap 1. Przygotowanie otworu

a) dostosowanie otworu do wymiarów (wymagane wymiary minimalne):

PRIVATE				
Rozmiar	S0	S2	H0	H2
80"	915	843	2065	2018
90"	1015	943		
100"	1115	1043		

S0 – szerokość otworu w murze [mm]

S2 – szerokość skrzydła we wrębie [mm]


H0 – wysokość otworu w murze [mm]

H2 – wysokość skrzydła we wrębie [mm]

b) oczyszczenie otworu celem zwiększenia przyczepności materiałów wypełniających

Etap 2. Montaż ościeżnicy


d) Montaż ościeżnicy rozpocząć od usunięcia 2 listw progowych zabezpieczających ościeżnicę przed deformacją na czas transportu (Rys.1).



e) Ościeżnicę rozdzielić na dwie części: ramę bazową i ramę regulowaną (dostawkę). W ramie bazowej ościeżnicy kluczem imbusowym 5 mm zamontować zawiasy (Rys.2).




f) Następnie ramę wsunąć w otwór w ścianie i ustawić tak, aby pomiędzy nadprożem a stojakami zachowany był kąt prosty, a stojaki były prostopadłe do poziomu posadzki (Rys.3).




g) W ścianie murowanej poprzez większe otwory w uchwytnych montażowych zaznaczyć miejsca wierceń. Usunąć ramę, wywiercić otwory.


h) Osadzić wstępnie ramę bazową w otworze. Zabezpieczyć przed deformacją, umieszczając w trzech miejscach (na wysokości zawiasów i otworu zamka) belkę rozprężną lub deskę tak, aby na całej wysokości była zachowana jednakowa szerokość ościeżnicy. Usztywnioną ramę bazową przytwierdzić do ściany przez otwory w uchwytnych montażowych (Rys.4) oraz do posadzki przez otwory w kątownikach (Rys.5). W ścianie z płyt G-K ramę bazową zamontować blachowkrętami przez mniejsze otwory w uchwytnych montażowych. Przestrzeń pomiędzy uchwytnymi a ścianą wypełnić niskoprężną pianką montażową (Rys.6). Do montażu ramy regulowanej można przystąpić po utwardzeniu pianki.



rys. 4




rys. 5




rys. 6


a) Dostawkę wsunąć od drugiej strony ściany w zamontowaną ramę bazową (Rys.7) i skrócić blachowkrętami przez otwory umieszczone w gnieździe uszczelki tak, aby obydwie części ościeżnicy na całym obwodzie szczelnie przylegały do ściany (Rys.8). Po zakończeniu montażu założyć uszczelkę (Rys.9).



rys. 7



rys. 8



rys. 9

Etap 3. Zawieszenie skrzydła i zamontowanie w skrzydle zamków Schlage zgodnie z dołączoną instrukcją.

Etap 4. Spasowanie krawędzi skrzydła z krawędzią ościeżnicy po stronie zamkowej (ewentualna korekta poprzednich ustawień). Sprawdzenie ustawienia ościeżnicy i przylegania do niej skrzydła oraz poprawności funkcjonowania zamka.

Etap 5. Przy zamkniętym skrzydle sprawdzenie równości szczelin po każdej ze stron. Sprawdzenie równości przekątnych.

Etap 6. Obróbka wykończeniowa – ze względu na dużą agresywność korozyjną nie zaleca się stosowania zapraw na bazie gipsu lub samego gipsu.

4. Instrukcja użytkowania i konserwacji drzwi

Przechowywanie

Jeżeli drzwi nie są montowane bezpośrednio po zakupie, przy magazynowaniu lub przechowywaniu należy przestrzegać następujących zasad:

- a. Wyrób przechowuje się w oryginalnym opakowaniu.
- b. Magazynowanie i przechowywanie odbywa się w miejscach suchych, ogrzewanych. Nie jest możliwe przechowywanie w budynkach w stanie surowym, wilgotnych piwnicach czy garażach.

Montaż

- Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się zawartą w pkt. 1 - 3 instrukcją montażu.
- Montaż drzwi należy dokonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi podłogami i ścianami (po zakończonym malowaniu, tapetowaniu, kafelkowaniu itp.). Wykończenie musi być doprowadzone do krawędzi otworu w murze.

Użytkowanie i konserwacja

- Drzwi przeznaczone są do użytku w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych i domach jednorodzinnych oraz budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej o małym, średnim i dużym natężeniu ruchu.
- Drzwi wewnętrzne powinny być eksploatowane w normalnych warunkach dla naszego klimatu tzn. w wilgotności nie przekraczającej 60%. Drzwi te nie mogą być stosowane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności tj. pralniach, saunach, basenach.
- W ościeżnicach wykonanych z materiałów drewnopochodnych, przeznaczonych do pomieszczeń, w których podłoga będzie zmywana na mokro, dolną krawędź należy zabezpieczyć silikonem. Drzwi nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z wodą lub wilgotnymi materiałami, tj. zaprawy tynkarskie itp.
- Wyroby drewniane i drewnopodobne należy czyścić lekko wilgotną szmatką. Przed zastosowaniem chemicznych środków przeznaczonych do konserwacji drewna należy wykonać próbę na mało widocznej części wyrobu, aby sprawdzić reakcję powierzchni.
- Okucia do drzwi należy pielęgnować zgodnie z zaleceniami producenta.

Jeżeli do wyrobu dołączona jest dodatkowa etykieta, zawierająca szczególne zalecenia odnośnie postępowania z produktem, należy bezwzględnie się z nią zapoznać.

Drzwi PRIVATE ECO oraz LIGHT zostały wykonane zgodnie z Aprobata Techniczną ITB: AT – 15 – 4723/2013 i polskimi normami, które określają dopuszczalne błędy wykonawcze, w tym odchylenia i tolerancje.
Drzwi PRIVATE HEAVY zostały wykonane zgodnie z Aprobata Techniczną ITB: AT – 15 – 8811/2011 i polskimi normami, które określają dopuszczalne błędy wykonawcze, w tym odchylenia i tolerancje.

5. Warunki gwarancji

Okres gwarancji

Producent dla drzwi PRIVATE udziela 24 (dwudziesto cztero) - miesięcznej gwarancji na swoje wyroby i gwarantuje, że są one wolne od wad produkcyjnych. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na Karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu (fakturze). Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy reklamowanego wyrobu, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia wykonania naprawy. Okres ten musi być potwierdzony zapisami w Karcie gwarancyjnej.

Procedura zgłaszania reklamacji

1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WADY PRODUKTU STWIERDZONEJ PODCZAS ROZŁADUNKU/ODBIORU

W sytuacji, gdy podczas rozładunku Produktów dostarczonych Klientowi zostanie stwierdzone uszkodzenie kartonu wprowadza się następujący sposób postępowania:

- Klient w obecności Kuriera ma obowiązek rozpakować Produkt z kartonu celem jego weryfikacji i sprawdzenia czy Produkt jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu należy w obecności Kuriera bezwzględnie wypełnić Protokół Szkody, który powinien posiadać Kurier. W Protokole należy wskazać wszystkie niezgodności i uszkodzenia. W przypadku widocznego uszkodzenia lub częściowej utraty towaru, zastrzeżenie należy odnotować na dokumentach przewozowych w chwili doręczenia przesyłki oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności kierowcy. Protokół szkodowy musi być podpisany przez Odbiorcę oraz przedstawiciela doręczającego przesyłkę. W przypadku rozbieżności stanowisk przedstawiciel przewoźnika ma prawo nanieść swoje uwagi i zastrzeżenia w protokole. Kopia podpisanego przez Klienta i Kuriera formularza zostaje u Klienta, oryginał zabiera Kurier.
- Zastrzeżenia dotyczące braków lub uszkodzeń niewidocznych w chwili dostawy powinny zostać złożone do Przewoźnika przed upływem 7 dni od daty odbioru. Niezależnie od terminu zgłoszenia zastrzeżeń, obowiązek udowodnienia, że uszkodzenie lub częściowa utrata towaru nastąpiła przed jego dostarczeniem, spoczywa na osobie składającej reklamację. Jeżeli składający reklamację nie zdoła tego udowodnić, uważa się, że przesyłka została dostarczona w nienaruszonym stanie oraz ilości zgodnej ze zleceniem.
- Dodatkowo na dokumencie WZ, umieszcza się wszystkie niezbędne szczegółowe informacje, określające wykrytą wadę. Dokument WZ winien być podpisany przez osoby odpowiedzialne za rozładunek z firmy Klienta odbierającej Produkt oraz kierowcę z ramienia Sprzedawcy (kuriera). Kierowcy Sprzedawcy zobowiązani są do posiadania w/w dokumentów. Kopie dokumentu zabiera kierowca Sprzedającego,
- O zaistniałej wadzie należy natychmiast poinformować pisemnie Sprzedawcę, z którym uzgadnia się możliwość zwrotu Produktu do Sprzedawcy, wysyłając informację na adres techniczny@gld.com.pl i/lub kontaktując się z nim telefonicznie pod nr Tel +48 71 78 58 217. Gdy okoliczności uniemożliwiają takie działanie, zwrot uzgadnia się z kierowcą Sprzedającego, który może zabrać Produkt tym samym transportem (wraz z oryginałem Formularza Zgłoszenia Reklamacji). Powiadomienie Sprzedawcy następuje wówczas, gdy tylko okoliczności na to pozwolą.
- Sprzedawca odpowiada za możliwe do stwierdzenia podczas rozładunku wady fizyczne, które zostaną potwierdzone przez kierowcę Sprzedawcy dostarczającego Produkt,
- Sprzedawca zobowiązuje się dokonania naprawy lub wymiany Produktu w jak najkrótszym czasie oraz do dostarczenia go do Sprzedawcy Datę dostarczenia do Klienta lub na miejsce finalnego montażu wyrobów bez wad Sprzedawca prześle Klientowi w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacji u siebie lub u Producenta.

2. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WADY UKRYTEJ W DRZWIACH

W sytuacji, gdy w okresie gwarancji Klient zgłosi roszczenie gwarancyjne wynikające z wady ukrytej, która ujawnia się dopiero w trakcie użytkowania Produktu (nie stwierdzono jej w momencie zakupu i prawidłowo przeprowadzonego montażu zgodnie z Kartą Gwarancji), postępowanie reklamacyjne wygląda następująco:

- Sprzedawca sprawdza dostarczony przez Klienta rachunek oraz Kartę gwarancyjną pod względem zasadności zgłoszenia reklamacyjnego co do terminu, pamiętając, iż okres gwarancji wynosi 24 miesiące, okres rękojmi 24 miesiące,
- Klient wypełnia zgłoszenie reklamacyjne znajdujące się na stronie www.gld.com.pl na podstawie danych z faktury zakupu i Karty Gwarancyjnej Sprzedawcy,
- Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne sporządzane jest na formularzu innym niż załączony do wyżej wymienionej instrukcji należy pamiętać o zawarciu następujących danych:
 - adres korespondencyjny GLD,
 - telefon kontaktowy do GLD,
 - imię i nazwisko Odbiorcy,
 - telefon kontaktowy do Odbiorcy,
 - adres montażu drzwi,
 - numer i data zamówienia złożonego przez GLD do Producenta,
 - numer faktury wystawionej przez Producenta,
 - opis i/lub dokumentacja fotograficzna reklamowanego Produktu z dokładnie wskazaną wadą,
 - żądanie Odbiorcy co do sposobu załatwienia reklamacji.

- Jeśli Klient dokonuje redystrybucji Produktu, jego przedstawiciel dokonuje oględzin reklamowanego produktu (w miejscu, gdzie drzwi są zamontowane) i sporządza dokumentację zdjęciową wady. W przypadkach uzasadnionych, oględzin reklamowanego Produktu u Klienta dokonuje przedstawiciel Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca każdorazowo decyduje o takiej możliwości.
- Dokumentacja reklamacyjna wraz ze zdjęciami wady przesyłana jest do Sprzedawcy, który dokonuje oceny zasadności reklamacji,
- Jeżeli zgłaszane wady są skutkiem błędnie wykonanego montażu (w tym braku dybli montażowych), a usunięcie wady leży po stronie Kupującego,
- Jeżeli przesłana do Sprzedawcy dokumentacja reklamacyjna jest niewystarczająca do oceny zasadności reklamacji, uzgadniane są możliwości dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy,
- Producent jako Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty (np. ponownego montażu drzwi) ponad koszty usunięcia uznanej wady lub uszkodzenia.
- Proces reklamacyjny uważa się za zakończony po otrzymaniu przez Sprzedawcę dokumentu WZ lub protokołu wraz z podpisem Klienta i/lub Sprzedawcy, potwierdzającym odbiór Produktu wolnego od wad.

Uwaga:

- Zwracane do Sprzedawcy reklamowane wyroby, których uszkodzenia nie podlegają warunkom gwarancji, na prośbę Klienta mogą zostać naprawione w ramach odpłatnej usługi, która wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego zgłoszenia.
- W przypadku, gdy na prośbę Klienta, Sprzedawca wyśle do Klienta ekipę serwisową w celu dokonania naprawy wad na miejscu zamontowania drzwi, a reklamacja okaże się niezasadna (np. wady wynikające z niewłaściwego montażu), kosztami serwisu zostaje obciążony Klient.

1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SKRZYDEŁ ZASTĘPCZYCH ORAZ WYROBÓW WYSŁANYCH NA WYMIANĘ

Gdy obsługa reklamacji wymaga dostarczenia przez Sprzedawcę nowo wyprodukowanych wyrobów lub akcesoriów w zamian za wadliwe (o takim fakcie zawsze decyduje Sprzedawca), po dokonaniu wymiany Klient jest odpowiedzialny za zwrot reklamowanych produktów do Sprzedawcy i na jego koszt. Kupujący może odebrać je także w magazynie Sprzedawcy, ale wyłącznie po otrzymaniu każdorazowej pisemnej zgody przez Sprzedawcę

W przypadku nieoddania wyrobów w ciągu dwóch miesięcy od daty widniejącej na podpisanym dokumencie WZ lub protokole odbioru, potwierdzającym odbiór Produktu wolnego od wad, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawienia za nie faktury obciążającej Klienta.

Powyższe postępowanie odnosi się również do skrzydeł zastępczych.

Czego gwarancja nie obejmuje

Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń mechanicznych oraz wywołanych nimi wad, w tym uszkodzeń w wyniku nieprawidłowego transportu, przechowywania,
- Wad będących skutkiem błędnego montażu wykonanego niezgodnie z instrukcją,
- Wad powstałych w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (uszkodzeń powłoki drzwi w wyniku oklejania wyrobu taśmami samoprzylepnymi, zabrudzeń od gipsu, tynku, pianki, farby),
- Różnicowania tonacji kolorystycznej wyrobów wynikającego z naturalnych właściwości zastosowanych materiałów (drewno, okleiny naturalne itp.), w tym różnic pomiędzy ościeżnicami, skrzydłami, szprosami,
- Różnicowania tonacji kolorystycznej wyrobów malowanych zamówionych w różnym czasie (gwarantowana powtarzalność koloru dla produktów z jednego zamówienia),
- Przebawień, odkształceń, uszkodzeń elementów wyrobu, które powstały na skutek pęcznienia materiału, spowodowanych nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach,
- Wad powstałych w wyniku przypadków losowych niezależnych od Gwaranta (powódź, pożar, włamanie),
- Przewłądu okresowego i regulacji drzwi – usługa odpłatna,
- Pęknięć wydłużonych drewnianych elementów wynikających ze struktury i budowy drewna, wygięć i natury wycieków żywicy zgodnych z PN – 79/D-01012 oraz PN-EN 10085,
- Wad spowodowanych przez zwierzęta,
- Braków ilościowych elementów i akcesoriów widocznych przy odbiorze.

Ograniczenia odpowiedzialności Gwaranta

Gwarant zaleca bezwzględne zapoznanie się z Instrukcją użytkowania i konserwacji. Nie zastosowanie się do wymagań w niej zawartych skutkuje wygaśnięciem gwarancji. W szczególności utrata praw wynikających z gwarancji zachodzi, gdy:

- a) dokonane zostaną przeróbki lub zmiany konstrukcyjne takie jak: struganie, podcinanie, montaż dodatkowych okuć i inne,
- b) KARTA GWARANCYJNA nie zawiera identyfikacji sprzedawcy i daty zakupu lub wpisy w niej dokonała osoba nieupoważniona.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie RP.

Karta gwarancyjna

SPRZEDAWCA

Pieczętka i podpis

.....
Data

MONTAŻYSTA

Pieczętka i podpis

.....
Data

.....
data sprzedaży

.....
nr dokumentu zakupu

DANE KLIENTA:

.....
Imię Nazwisko

.....
Telefon

.....
Adres

ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

(wypełnia sprzedawca)

Data:	Data:	Data:
Opis zgłoszonej wady:	Opis zgłoszonej wady:	Opis zgłoszonej wady:
Pieczętka i podpis	Pieczętka i podpis	Pieczętka i podpis
Potwierdzenie wykonania naprawy (wypełnia wykonujący naprawę)		
Pieczętka i podpis	Pieczętka i podpis	Pieczętka i podpis
..... Data Data Data

GOOD LOCK I DOORS I

drzwi do toalet, biur i pomieszczeń technicznych

Good Lock & Doors Sp. z o.o.
ul. św. Mikołaja 7
50-125 Wrocław

www.gld.com.pl
info@gld.com.pl

